



1. Im Normalmodus können Sie hier den kleinen Radio bedienen. 1 x Drücken sucht es einen Sender. Im Programmiermodus können Sie die Uhr durch drücken jeweils um eine Minute erhöhen.
2. Im Normalmodus können Sie hier die Temperatur des Badewassers wählen. Jedes Drücken erhöht um 1 Grad die Wassertemperatur. Der Bereich geht von 15 Grad bis 40 Grad. Es kann nur erhöht werden und bei 40 Grad kommt dann anschliessend wieder 15 Grad.
3. Im Display Bildschirm sehen Sie, was gerade eingeschaltet ist und welcher Betriebszustand läuft.
4. Durch einmaliges Drücken schalten Sie das gesamte Licht des Pools ein (Farbwechsel).  
Wenn Sie danach ausschalten und nach 5 Sekunden wieder einschalten, leuchtet die Fix-Farbe Rot. Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen, kommt jeweils eine andere Fix-Farbe. Danach wieder der Farbwechsel. Die Beleuchtung schaltet sich nach mehreren Stunden automatisch aus. Wir empfehlen jedoch das Licht manuell abzuschalten, wenn Sie mit dem Baden fertig sind.
5. Manueller Zyklus wird nur dann benötigt, wenn Sie mit der Wasserqualität Probleme haben. Sobald Sie die Taste drücken, schalten sich alle Pumpen und das Gebläse für ca. 90 Sekunden ein. Das Wort Cycle erscheint im

Display am linken Rand. Nach dieser Zeit wird extra Ozon eingespiert. Die Ozonanzeige im Display unten rechts erscheint. Nach ca. 25 Minuten wiederholt sich der Ablauf unendlich, bis Sie den manuellen Zyklus wieder ausschalten! Der manuelle Zyklus wird nur bei Wasserproblemen benötigt! Achten Sie darauf, dass er sonst ausgeschaltet ist. Sie haben sonst eine sehr hohe Stromrechnung und die Pumpen bekommen sehr viele Arbeitsstunden.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob er auf eingeschaltet oder ausgeschaltet steht, Drücken Sie ihn ein Mal. Sollten sich in diesem Moment alle Pumpen einschalten, haben Sie ihn soeben aktiviert. Passiert hingegen nichts, war er eingeschaltet und Sie haben ihn soeben abgeschaltet.

6. Diese Tasten steuern die Lautstärke des in der Poolsteuerung integrierten Radios.
7. Im Normalmodus können Sie hier den kleinen Radio bedienen. 1 x Drücken sucht es einen Sender. Im Programmiermodus können Sie die Uhr durch Drücken jeweils um eine Stunde erhöhen.
8. Im normalen Betriebsmodus können Sie hiermit ausgewählte Sender des kleinen, in der Steuerung integrierten Radios abspeichern. Im Programmiermodus benötigen Sie diese Taste, um den Preheat- und den Zyklus programmieren zu können.  
(Weitere Beschreibung siehe Programmiermodus)
9. Diese Taste wird benötigt, um den Kindersicherungsmodus ausschalten zu können.  
Wenn Sie im Display oben rechts ein kleines Vorhängeschloss-Symbol sehen, befindet sich der Pool im Kindersicherungsmodus. Durch dreimaliges Drücken der Taste MEM schalten Sie den Pool wieder frei. Der Kindersicherungsmodus aktiviert sich nach ca. 30 Minuten ohne laufenden Massagepumpen etc. von selbst wieder.
10. Drücken Sie diese Taste einmal, aktiviert sich das kleine, in der Steuerung integrierte Radio. Sie können nun mit den Lautstärke-Tasten (6) die gewünschte Lautstärke einstellen. Mit den Tasten Tune (1 + 7) suchen Sie andere Sender. Mit der Taste MHz/CH (8) können Sie diese speichern. Wenn die Taste ein weiteres Mal gedrückt wird, erscheint das Wort CD im Display. Falls Ihr Pool über einem externen Autoradio/CD-Spieler oder ein TV-Gerät verfügt, erhält dieses nun die Betriebsspannung.  
  
Mit dem speziellen TV-Liftsteuergerät können Sie den TV herausfahren, in dem Sie die UP-Taste drücken. Am Schluss Drücken Sie die Down-Taste und der TV fährt wieder in seinen Schacht.  
Durch nochmaliges Drücken erlischt der CD-Schriftzug im Display und der Strom beim Radio und TV-Gerät ist wieder deaktiviert.  
Wir empfehlen, den Strom immer auszuschalten, wenn die Geräte nicht benutzt werden.
11. Umschalter / Einschalter Taste. Diese Taste muss immer eingeschaltet bleiben, damit der Pool heizen kann und Sie die Pumpen bedienen können. Wenn der Pool im Display drei Striche anzeigt, (- - -) befindet er sich im ausgeschalteten Zustand. Bzw. Programmiermodus. In diesem Modus können

Sie die Uhrzeit sowie die Heizzeiten und den Zyklus programmieren. Durch Drücken dieser Taste bis die drei Striche im Display verschwinden schalten Sie den Pool in den normalen Modus zurück.  
Danach müssen Sie noch die Taste 13 (Heizung) aktivieren!

12. Mittels dieser Tasten 1 bis 3 können Sie die Massagepumpen ein- und ausschalten.  
Die Pumpen laufen jeweils ca. 20 Minuten und schalten danach von selbst ab. Sie können sie danach gleich wieder aktivieren.
13. Diese Taste aktiviert oder deaktiviert die automatische Heizung. Sie sollte daher auf eingeschaltet bleiben, damit der Pool das Wasser heizen kann. Sobald eingeschaltet ist, erscheint im Display oben rechts ein Heizsymbol. Dieses kann blinken oder dauerleuchten je nach Modus.
14. Mit dieser Taste können Sie den Luftsprudel ein- und ausschalten. Er deaktiviert sich nach 20 Minuten von selbst.

## Der Programmiermodus:

Um diesen Modus zu wählen, müssen Sie den Pool an Taste 11 ausschalten. Sie sehen nun drei Striche - - - im Display.  
Stellen Sie mittels der Taste 1 (Tune +) die Minuten der Uhr ein.  
Stellen Sie mittels der Taste 7 (Tune-) die Stunden der Uhr ein.

Um den Zyklus zu aktivieren und dessen Zeit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:  
Drücken Sie die Taste 8 (MHZ) und danach die Taste der Massage Pumpe.3.  
Nun erscheint eine Zeitangabe im Display. Dies ist die Startzeit des Zyklus.  
Mittels der Tasten 1 und 7 können Sie die Stunden und Minuten einstellen, wann der Zyklus starten soll.  
Danach drücken Sie noch einmal die Taste 8 (MHZ) und das Display wechselt auf die Dauer des Zyklus. Ideal sind ca. 10 Minuten. Mittels Taste 1 wählen Sie, bis diese 10 Minuten eingestellt sind. Drücken Sie nun einmal die Taste 11.

Preheat aktiv oder deaktiviert?  
Im Display steht entweder ein kleines OFF oder ON

Im Programmiermodus können Sie eine Preheat Funktion anwählen.  
(Preheat = Vorheizen).  
Durch Drücken der Taste 8 (MHZ) und danach der Taste 13 (Heizung) können Sie die Startzeit und die Dauer der Heizung einstellen. Hierzu gehen Sie gleich vor wie beim Einstellen der Zykluszeiten.  
Wir empfehlen den Preheat Modus nicht zu benutzen. In diesem Fall muss ein kleines OFF im Display stehen. Falls es auf ON steht und Sie es ausschalten möchten drücken sie zweimal nacheinander diese Tastenkombination:  
Taste 8 danach Taste 13 und dies nochmals wiederholen.

Im Display müsste nun OFF stehen. Wir empfehlen diese Einstellung.

Um am Schluss aller Einstellungen den Pool wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste 11, bis die drei Striche im Display verschwinden. Danach noch die Taste 13 (Heizung).

Im Display sehen Sie nun, ob ein Zyklus eingestellt ist. In der Mitte des Displays erscheint ein kleiner Kreis. Dieser zeigt an, dass der Zyklus programmiert wurde. Um die Uhrzeit, welche Sie programmiert haben, schaltet nun der Zyklus ein. Es erscheint dann der Text CYKLE im linken Displayrand.

Alle Pumpen und das Gebläse laufen nun für eine Minute. Danach schalten sie sich aus und der Ozongenerator leuchtet im Display unten rechts auf. Nach Ablauf der eingestellten Dauer erlischt der Zyklus im Display wieder.

Mittels der Taste 5 können Sie einen Zyklus auch manuell auslösen. Wenn Sie diese Taste drücken, passiert dasselbe wie, wenn der Programmierte Zyklus gestartet wird.

Der Unterschied ist jedoch, dass dieser manuelle Zyklus alle ca. 25 Minuten Wiederholt wird.

Es ist also nicht sinnvoll, diesen länger als 12 Stunden einzuschalten, da Sie sonst eine hohe Stromrechnung verursachen. Durch nochmaliges drücken können Sie ihn jederzeit deaktivieren. Das Wort CYKLE im Display verschwindet dann wieder. Der manuelle Zyklus wird nur benötigt, wenn Sie grössere Wasserqualitätsprobleme haben (z. B. nach den Ferien).

## Probleme und Abhilfe

**Ich kann auf verschiedene Tasten drücken, aber es reagiert nichts:**

Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiv ist (Taste 9) und ein Vorhängeschloss im Display sichtbar ist. Falls ja die Taste 9 dreimal drücken, um die Kindersicherung auszuschalten.

Falls dies nicht hilft, die Hauptsicherung des Whirlpools in Ihrem Elektrotabelleau für 30 Sekunden ausschalten um ein „Resett“ des Computers zu starten.

Danach befindet sich der Whirlpool im Programmiermodus mit den drei Strichen im Display (- - -). Drücken Sie nun die rote Taste, um in den normalen Betriebsmodus zu wechseln. Danach die Heizungstaste 13 aktivieren. Nun sollte alles wieder laufen. Falls dies nicht der Fall ist, könnte es sein, dass der Whirlpool zu wenig Wasser gefüllt hat.

**Ich kann die Massagepumpen auf der Steuerung einschalten, aber im Display blinken die Pumpensymbole statt dauerleuchten und die Pumpen selber laufen nicht:**

In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie zu wenig Wasser im Whirlpool haben. Oder dass die beiden Wasserfühler im Bereich der Filteranlage verkalkt sind und daher keinen Kontakt mehr machen. Füllen Sie Wasser nach und/oder reinigen Sie die beiden Fühler.

**Das Wasserspiel funktioniert nicht:**

Bei den meisten Whirlpool-Modellen ist das/oder die Wasserspiele mit der Heizung und der Zirkulationspumpe gekoppelt. Das Wasserspiel kann also nur funktionieren, wenn diese Pumpe läuft. Wenn Sie die Wassertemperatur am Anfang des Bades um ein Grad erhöhen, schaltet diese Pumpe sofort ein. Denken Sie daran, die Temperatur nach dem Baden wieder auf den Ursprungswert zurückzustellen. Die Temperaturverstellung findet mittels Taste 2 statt.

Die Wasserspiele haben auch noch ein Ventil, welches oben auf dem Pool sitzt. Es ist rund und hat einen Pfeil eingraviert. Durch Drehen nach links öffnen Sie es und entgegengesetzt schliessen Sie es wieder. Dieser Drehregler muss nach jedem Bad unbedingt zu gedreht werden!  
Sonst kann es passieren, dass während dem Zyklus Wasser an das Poolcover gespritzt wird und ein Teil dieses Wassers aus dem Pool läuft.

